

# Connexion serie Orangepi

connexioserie001.pdf



| orangepi | Convertiseur USB |
|----------|------------------|
| GND      | GND              |
| Uart0 RX | TX               |
| Uart0 TX | RX               |

orange\_pi\_zero\_2w\_-\_wiki-orange\_pi\_serie.pdf

## Configuration de Putty SSH client

Exemple pour le port com , depend de l'OS ( Windows 10/11 ou Linux )

SSH —> Serial

- \*COM3 ou /dev/ttyUSB0

115200

8

1

None

None\*\*

Session

Serial line = COM3 ou /dev/ttyUSB0 Speed = 115200 Connection type = Serial

Vous pouvez sauvegarder la session dans :

Saved Sessions ( exemple )

Orangepi

et "Save"

Pour retrouver sa session , cliquer sur Orangepi et faire "Load"

## Utilisation de Minicom ( Connexion Serie ) sous linux

### Installation

```
sudo apt install minicom
```

### Utilisation

```
sudo minicom -D /dev/ttyUSB0
```

## Installer Minicom sous Windows 10/11

[Installer Minicom sous windows10/11](#)

From: <https://www.fablab37110.chanterie37.fr/> - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link: <https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:rasberry:orangeipi:uart&rev=1704971626>

Last update: **2024/01/11 12:13**

