

Date et heure dans Node red

Avec le noeud Date/Time Formater

Il faut dans le menu " Gerer la palette" installer ==> **node-red-contrib-moment**



Dans node-red , mettre les noeuds suivant :



Le noeud "Horodatage"

Modifier le noeud inject

Supprimer Annuler Terminer

Propriétés

Nom

msg. payload = horodatage

msg. topic = a_z

Ajouter Injecter maintenant

Injecter une fois après 0.1 secondes, puis

Répéter

intervalle

chaque 1 secondes

le noeud "Date/Time Formatter" pour la date

Modifier le noeud Date/Time Formatter

Supprimer Annuler Terminer

Propriétés

← Input from

Input Timezone

Adjustment

Output Format

🇫🇷 Locale

Output Timezone

→ Output to

📄 Topic

🏷️ Name

See the info sidebar for formatting details.
Use locale and format to change string output.
See the info sidebar for several warnings about inputting strings.

From: <https://www.fablab37110.chanterie37.fr/> - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link: <https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:esp32:nodered:heure:nr&rev=1706004552>

Last update: **2024/01/23 11:09**

