

# Programmation Chauffage avec le noeud "Ramp-Thermostat"

## node-red-contrib-ramp-thermostat 0.8.3

Un nœud Node-RED qui émule un thermostat programmable.

```
npm install node-red-contrib-ramp-thermostat
```

### thermostat à rampe

version NPM

Un nœud de contribution Node-RED qui émule un thermostat programmable.

Source Wikipédia : Un thermostat programmable est un thermostat conçu pour ajuster la température selon une série de réglages programmés qui s'appliquent à différents moments de la journée. Les thermostats programmables sont également appelés thermostats à horloge .

Le thermostat à rampe commande un actionneur en fonction de la température d'entrée actuelle et de la température cible (consigne). La température cible est définie pour une période de 24 heures (00:00-23:59). Une programmation hebdomadaire ou pour les jours fériés est possible grâce à différents profils.

### Configuration

La température cible est définie par un profil qui fournit sa valeur en fonction de l'instant présent . Ce profil est constitué de plusieurs points dont les connexions forment une séquence de lignes. Le moment de commutation peut être optimisé en définissant une ligne de gradient , 00:00-23:59 par exemple une courbe en U.ramp



Un profil doit comporter au moins 2 points et doit commencer à 00:00 et se terminer à 23:59.

L'hystérésis sert à éviter les oscillations. La [+]valeur est ajoutée à la cible et la [-]valeur (absolue) est soustraite de la cible. Dans cette zone neutre, aucune action n'est effectuée.

### Usage

Ce nœud attend un `numericmessage` (`msg.payload`) contenant la température actuelle (valeur numérique). Le sujet (`msg.topic`) doit être défini `setCurrent`. Il calculera la température cible en fonction de la valeur de `msg.payload` à l'instant présent et affichera trois valeurs :

- état (booléen)
- température actuelle (nombre)
- température cible (nombre)

L'état (vrai/faux) sert à commander un actionneur. Les sorties de température actuelle et cible peuvent être connectées, par exemple, à un nœud `ui_chart`.

## Paramètres d'exécution

### définir la cible

```
msg.topic: setTarget  
msg.payload: nn.n (number)
```

La cible restera valide jusqu'à ce qu'une nouvelle cible ou un nouveau profil soit défini, ou jusqu'à ce que Node-RED soit redémarré.

### setHysteresisPlus

```
msg.topic: setHysteresisPlus  
msg.payload: nn.n (number)
```

L'hystérésis restera valable jusqu'à ce qu'une nouvelle hystérésis soit définie ou jusqu'à ce que Node-RED soit réinitialisé.

### définirHysteresisMinus

- `msg.topic: setHysteresisMinus`
- `msg.payload: nn.n (number)`

L'hystérésis restera valable jusqu'à ce qu'une nouvelle hystérésis soit définie ou jusqu'à ce que Node-RED soit réinitialisé.

### obtenirProfil

- `msg.topic: getProfile`
- `msg.payload: profile-name`

L'objet profil est envoyé à la sortie 3 :

#### [profil.json](#)

```
msg.topic: getProfile  
msg.payload: {
```

```
"name": "profile-name",
"points": [{
  "00:00": 18
}, {
  "04:00": 18
}, {
  "08:00": 20.5
}, {
  "12:00": 20.5
}, {
  "12:00": 19
}, {
  "12:30": 19
}, {
  "13:30": 20.5
}, {
  "19:00": 20.5
}, {
  "19:00": 18
}, {
  "23:59": 18
}]
}
```

From:

<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:nodered:thermostat&rev=1766094625>

Last update: **2025/12/18 22:50**

