

Arret Raspberry toute version

Autoriser votre utilisateur

Votre utilisateur doit etre autoriser à lancer une commande avec sudo sans taper de mot de passe pour pouvoir lancer cette commande en automatique

Modifier le fichier /etc/sudoers

```
sudo nano /etc/sudoers
```

From:

<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/> - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link:

<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:raspberry:arret&rev=1707823570>

Last update: **2024/02/13 12:26**

